

FOREMOST®

STEP-BY-STEP
ILLUSTRATED

Instructions


ILLUSTRÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE

ELVYNE COLLECTION / COLLECTION 'ELVYNE'

48" VANITY COMBO

ENSEMBLE DE MEUBLE-LAVABO DE 48 PO

Model Num. / No. de Modèle
EVNVT4834



FOREMOST®




STEP-BY-STEP
ILLUSTRATED

Instructions

ILLUSTRÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE

ELVYNE COLLECTION / COLLECTION 'ELVYNE'

HARDWARE & PARTS / QUINCAILLERIE ET PIÈCES:



A Vanity / Vanité

B Cultured Marble Vanity Top / Dessus de vanité en similimarbre

C Leg / Pied (1)

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED / OUTILS ET FOURNITURES NÉCESSAIRES:



Silicone Sealant
Mastic en Silicone

Note: Improper care may cause the warranty to become invalid.

Remarque: Le mauvais entretien du produit pourrait invalider sa garantie.

Care and Maintenance: Cultured marble top should not be cleaned with abrasive cleaners with grit. Mild porcelain cleaners are recommended to clean cultured marble.

Soins et Entretien: N'employez pas de nettoyeur abrasif ni désincrustant pour nettoyer le dessus en similimarbre. Nous conseillons d'utiliser un nettoyeur à porcelaine doux pour nettoyer la porcelaine similimarbre.

Visit our website for video tutorials,
product knowledge and troubleshooting:
www.foremostcanada.com/videos

New videos added regularly

Visit notre site web pour les dirigés,
connaissance des produits et dépannage en vidéo:
www.foremostcanada.com/videos

Nouvelles vidéos ajoutées régulièrement

FOREMOST®

STEP-BY-STEP
ILLUSTRATED

Instructions

ILLUSTRÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE


ELVYNE COLLECTION / COLLECTION 'ELVYNE'

1

FOOT INSTALLATION INSTALLATION DU PIED

Lay the vanity (A) on its side preferably on a soft surface, and screw the foot (C) into the base of the vanity. Do not over tighten.

Poser le meuble-lavabo (A) sur le dos, idéalement sur une surface matelassée, et visser le pied (C) dans la base du meuble. Ne pas trop serrer.




2

VANITY FOOT LEVELER ADJUSTMENT AJUSTEMENT DE PATINS RÉGLABLES DE MISE À NIVEAU DES PIEDS DU MEUBLE-LAVABO

Adjust foot levelers on each leg for any floor inconsistencies.

Ajuster les patins réglables de mise à niveau des pieds sur chaque jambe pour toute inégalité du plancher.



FOREMOST®

STEP-BY-STEP
ILLUSTRATED

Instructions

ILLUSTRÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE

ELVYNE COLLECTION / COLLECTION 'ELVYNE'

3

CULTURED MARBLE VANITY TOP INSTALLATION INSTALLATION DU DESSUS EN SIMILIMARBRE

Apply silicone sealant onto the entire top edge of the vanity (A) and set the cultured marble top (B) in place.


Appliquez du silicone sur tout le contour haut de vanité (A), et déposez le dessus en similimarbre (B).

With the vanity top (B) in place, apply silicone sealant around the back edge of the cultured marble top (B) to secure it against the wall.

Avec le dessus de vanité (B) en place, appliquez du silicone autour du bord arrière du dessus en similimarbre (B) pour le bien fixer au mur.

Wipe off any excess silicone sealant with a damp cloth and allow to dry. Try not to move or slide the cultured marble top in any way. Allow silicone to dry for 24 hours before installing faucet, drain assembly and water supply (not included).


Essuyez tout excédent de silicone avec un linge humide et laissez sécher. Veillez à ne pas déplacer ou faire glisser le dessus en similimarbre. Laissez le silicone sécher pendant 24 heures avant de poser le robinet, le renvoi et les arrivées d'eau (non inclus).



DRAWER REMOVAL ENLÈVEMENT DU TIROIR

To remove the drawer, press latch located underneath the drawer. Lift and remove drawer from gliders.

Pour enlever le tiroir, presse le loquet situé sous le tiroir. Lever et retirer le tiroir de ses guides.



FOREMOST®

1 Year Warranty Information

Each FOREMOST® product manufactured by Foremost Groups, Inc. & Foremost International Ltd. is covered by a 1 Year / Limited Lifetime Warranty. We warrant our products to be free from defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of delivery.

Additionally we offer a limited lifetime warranty on our drawer suspension systems. These warranties are made to the original purchaser and are limited to the repair or exchange of any parts which prove defective under normal use during the warranty period.

These warranties do not apply where products have been improperly stored or improperly installed, misused, abused, or modified in any way. They do not cover the costs of removing warranted material or the installation of replacement material.

These warranties are the sole warranties of Foremost Groups, Inc. & Foremost International Ltd., and in lieu of all other warranties, express implied, including any implied warranties of merchantability and fitness for a particular use. Labor charges for removal of or installation of warranted material as well as incidental or consequential damages are excluded. We do not assume for us any other liability in connection with the sale of our product.

Renseignements concernant la garantie de 1 année

Chaque produit FOREMOST® fabriqué par Foremost Groups, Inc. et Foremost International Ltd. est couvert par une garantie limitée à vie ou de 1 année. Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts matériels et de main-d'œuvre pendant une période de 1 année à compter de la date de livraison.

De plus, nous offrons une garantie à vie limitée sur nos systèmes de suspension de tiroirs. Les présentes garanties sont offertes à l'acheteur d'origine et elles sont limitées à la réparation ou à l'échange de toute pièce que ce soit, s'il est établi qu'elle est défectueuse dans des conditions d'utilisation normale au cours de la période de garantie.

Elles ne s'appliquent pas dans le cas où les produits ont fait l'objet d'une installation ou d'un entreposage inapproprié, d'un usage non conforme, d'une utilisation abusive, ou s'ils ont été modifiés de façon quelconque. Elles ne couvrent pas le coût que représente l'élimination du matériel garanti, ainsi que l'installation du matériel qui le remplace.

Les présentes garanties sont les seules garanties de Foremost Groups, Inc. et Foremost International Ltd., et remplacent toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande et de conformité du produit à un usage particulier. Les coûts de main-d'œuvre liés à l'élimination ou à l'installation du matériel couvert par la garantie, ainsi que les dommages directs ou consécutifs ne sont pas compris. Nous ne pouvons être tenu responsable d'aucune obligation ayant trait à la vente de notre produit.

Warranty Registration

We highly recommend registering your product in the first 30 days after purchase.

CANADA
<https://foremostcanada.com/shop/warranty-registration/>

Enregistrement de la garantie

Nous vous recommandons vivement d'enregistrer votre produit dans les 30 jours de l'achat.

CANADA
<https://foremostcanada.com/shop/warranty-registration/>

CANADA : 5970 Chedworth Way, Unit B, Mississauga, Ontario, L5R 4G5 | www.foremostcanada.com

© 2017 Foremost Groups, Inc. & Foremost International Ltd.

Keeping Your Furniture Beautiful / Conserver la beauté de votre meuble

Quality wood furniture is a significant investment expected to last for generations. To maintain its beauty and help it last, wood furniture needs the right care. Foremost Furniture products are finished with two to three coats of lacquer for extra depth and long lasting durability. The sheen or gloss of the finish ranges from high to low, depending on the piece or collection. The finish protects the wood and adds to its beauty. No finish is totally indestructible. But with regular care, the finish will last much longer, providing years of enjoyment to you.

To protect and care for your furniture, we suggest the following:

Avoid placing your Foremost furniture in direct sunlight, as sunlight causes fading.

Clean up spills immediately. Use a blotting rather than a wiping action. Water left over a long period of time will cause white spots in the finish. Alcohol, perfume, after-shave and medications can cause severe finish damage.

Cleaning and polishing your furniture:

We recommend dusting frequently with a clean, soft, dry, lint-free cloth. Clean the surface by rubbing in the direction of the grain. We recommend polishing your furniture approximately every six months, using a clean, soft, lint-free cloth and rubbing the polish in the direction of the grain. We recommend polishes which contain detergents, emulsifiers and mineral oil.

Should you have any questions about your vanity, we would like to address the concern quickly. Our trained staff is ready to help you with quick, efficient service. Please call our toll free Customer Service number.

Le mobilier en bois de qualité constitue un investissement important censé durer pendant des générations. Pour conserver longtemps son élégance, le mobilier en bois requiert un bon entretien. Les meubles de Foremost offrent une finition composée de deux à trois couches de vernis-laque pour une résistance à toute épreuve et une profondeur supplémentaire. Le lustre ou le brillant du fini varie d'élevé à faible, selon la pièce ou la collection. Le fini protège le bois et l'embellit. Il n'existe aucun fini qui soit parfaitement indestructible. Mais grâce à un entretien régulier, le fini durera beaucoup plus longtemps, vous permettant ainsi d'en profiter pendant des années.

Afin de protéger et d'entretenir votre mobilier, nous vous suggérons de prendre les mesures suivantes:

Évitez de placer votre mobilier Foremost en plein soleil, car les rayons décolorent le mobilier.

Nettoyez sans délai les liquides renversés. Il vaut mieux éponger la surface que l'essuyer. La surface laissée humide pendant une période de temps prolongée entraînera l'apparition de taches blanches sur le fini. L'alcool, le parfum, la lotion après rasage, ainsi que les médicaments risquent de gravement endommager le fini.

Nettoyage et polissage de votre meuble:

Nous vous recommandons de l'épousseter fréquemment au moyen d'un linge propre, doux et non pelucheux. Nettoyez la surface en la frottant dans le sens du grain. Nous vous recommandons de polir votre meuble tous les six mois environ, au moyen d'un linge propre, doux et non pelucheux et de nettoyer la surface en la frottant dans le sens du grain. Nous recommandons des produits à polir contenant des détergents, des émulsifiants et de l'huile minérale.

Si vous avez des questions à poser concernant notre mobilier, nous souhaitons y répondre dans les meilleurs délais. Notre personnel bien formé est prêt à vous aider en vous offrant un service rapide et efficace. Veuillez appeler notre numéro de service à la clientèle sans frais.

Toll Free Customer Service Assistance / Ligne sans frais du service à la clientèle

1-888-256-7551

Monday-Friday, 8:00a.m. to 5:30p.m., EST / Lundi à vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, HNE